

4. Gestión de usuarios

Para garantizar la seguridad del sistema y la privacidad de los datos clínicos, se han creado cuentas diferenciadas para cada trabajador de la Clínica. Cada usuario dispone de su propio perfil de Windows, lo que permite separar funciones, evitar accesos no autorizados y cumplir con los requisitos de protección de datos en entornos sanitarios.

- Usuario administrador: Director y técnico.
- Usuario estándar: Médicos y recepcionista.

*La cuenta del técnico permite realizar tareas de mantenimiento, sin tener que usar la cuenta del director, de los médicos o de recepcionista. Garantizando así una correcta separación de funciones y evitando el acceso indebido a información sensible o datos personales de pacientes, en cumplimiento de las obligaciones de protección de datos.

4.1 - Creación de cuentas, gestión de permisos y contraseñas.

Para la creación de las cuentas de usuario, entraremos como administradores en CMD, y ejecutaremos el siguiente comando para crear los distintos usuarios:

- `net user NOMBREdeUSUARIO CONTRASEÑA /add /fullname:"NOMBRE COMPLETO" /passwordchg:no /passwordreq:yes /expires:never /times:DÍAS,HORAINICIO-HORAFIN`

```
C:\Windows\System32>net user Director D1r3ct0r.01 /add /fullname:"Director de la Clinica"/passwordchg:yes/passwordreq:yes /times:all
Se ha completado el comando correctamente.
```

Para comprobar que todas las cuentas han sido creadas correctamente, se utiliza:

- `net users`

Finalmente, para verificar qué usuarios disponen de permisos de administrador

- `net localgroup administradores`

```
C:\Windows\System32>net users

Cuentas de usuario de \\ADMINCLINICAVIT

-----
Administrador      crist              DefaultAccount
Director           Invitado           Medico01
Medico02          Recepcionista      tecnico
WDAGUtilityAccount
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Windows\System32>net localgroup administradores
Nombre de alias    administradores
Comentario         Los administradores tienen acceso completo y sin restricciones al equipo o dominio

Miembros
-----
Administrador
crist
Director
tecnico
Se ha completado el comando correctamente.
```